



Teenage Engineering PO-35 Speak.

Часы: вставить батарейки, А - часы, В - минуты. Подтвердить - любая кнопка.

Будильник: sound+pattern, А - часы, В - минуты, (1-16) – выбор паттерна для будильника.

Отключить - А до конца против часовой стрелки.

Сбросить часы: вынуть/вставить батарейки.

Запись с микрофона: record + выбор слота (1-15). Запись продолжается пока удерживаются клавиши. Максимальное время каждой записи – 8 секунд.

Запись через line in: если аудио кабель соединен с line in PO-35 запись будет автоматически осуществляться через line in устройства.

Выбрать звук: sound + (1-15), нажмите (1-16), чтобы играть выбранным звуком. Если нет звука нажмите write один раз. PO-35 имеет одну секцию PO-32 Tonic (микро драм машина). Для выбора микро драм машины нажмите sound + 16.

Создание паттерна: войти в режим записи – нажать write. Введите звуки/ноты в секвенсор. Нажмите play, чтобы прослушать паттерн.

Воспроизведение паттерна: pattern + (1-16)

Изменение параметров: РО-35 позволяет изменять 4 параметра звука, используя ручки А/В. Нажмите FX для переключения между параметрами: высота звука/форманта, начало/скорость.

Выбор голоса: FX + (1-18). При включенном режиме записи изменение голоса будет сохранено в паттерне.

FX: в режиме воспроизведения fx + (9-15). Если активирован режим записи эффекты будут сохранены в паттерне. Для удаления эффектов из паттерна, в режиме записи FX + 16.

Свинг: bpm + A

Темп: bpm + B

Громкость: bpm + (1-16)

Запись в реальном времени: в режиме play удерживайте write + (1-16) для записи нужных звуков.

Parameter Locking (запись изменения параметров): write + A/B

Транспозиция: pattern + A

Изменение звукоряда: pattern + B

Цепочка паттернов: зажав pattern выберите последовательность паттернов (1-16). До 64 паттернов возможно в цепочке.

Копировать активный паттерн: write + pattern + место назначения (1-16)

Очистить паттерн: record + pattern.

Передача данных: возможна передача данных (звуки и паттерны) непосредственно между устройствами, используя line in/out. Для активации режима приема на принимающем устройстве нажмите record + sound. На передающем устройстве нажать write + sound для передачи данных.

Backup данных: звуки и паттерны могут быть экспортованы на любое записывающее устройство через line out. Подсоедините провод из line out к записывающему устройству. Начните запись и нажмите write + sound для передачи данных. Запись стерео 16 bit/44kHz.

Восстановление данных: соедините проводом записывающее и принимающее устройства, нажмите write + sound для активации режима приема данных, отправьте данные с записывающего устройства.

Прием данных из Microtonic: возможна замена звуков микро драм машины РО-35 используя Microtonic. Настройте звук в microtonic (на РО-35 А – высота, В – морфинг) и нажмите лого TE для подготовки к передачи данных. Для приема данных с помощью микрофона нажмите record + sound, чтобы перейти в режим получения данных. Расположите микрофон принимающего устройства в непосредственной близости к компьютерным колонкам. Нажмите кнопку пункта назначения в microtonic для начала передачи.

Для приема данных с помощью line in соедините компьютер и принимающее устройство аудио кабелем 3.5мм. Нажмите record + sound для активации режима приема данных. Нажмите кнопку пункта назначения в microtonic для начала передачи.

Дополнительные функции:

Метроном: record + fx + 8 (только при подсоединенном кабеле в out)

Режимы записи: record + fx +7 . hi-r – стандартный режим, lo-r – для лучшего воспроизведения низких частот.

Сброс до заводских настроек: pattern + write во время замены батареек.
Уровень заряда батареек: sound + bpm.

synthesarium
by MusicMag