

beatmix⁴

QUICK START GUIDE


The BeatMix 4 is a designated controller for Serato and is a class compliant USB plug and play device for Mac* and PC**.

To get it set up, simply connect your laptop to the BeatMix using the USB cable supplied.

Connect your BeatMix to your sound system using RCA (unbalanced) cables.

Connect your headphones (either 3.5 mm or 6.3 mm jack) to the front panel socket.

Make sure the volume is low when first connecting, then increase the volume slowly.



* OS X 10.9/10.10 Firmware Update:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>



** WIN ASIO Driver:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>

beatmix4

QUICK START GUIDE

MIXER SECTION


- 1 MASTER**
Controls the master volume to your main sound system.
- 2 PHONES**
Controls your headphones volume.
- 3 CUE MIX**
Mixes the headphones CUE signal between your selected channel and the master output.
- 4 TRAX SELECT**
Use the trax select encoder to navigate through your song library.
- 5 TRACK LOAD**
Press 1 - 4 to load tracks on either channel.
- 6 FADER-START**
Press SHIFT + track load 1 - 4 to enable and launch a track using your linefader.
- 7 BACK**
Moves you back one step in your track menu.
- 8 SAMPLER VOLUME**
Controls the master volume of your sampler section.
- 9 LINEFADERS**
Controls your channel volume.
- 10 CROSSFADER**
Enables you to fade between your decks.
- 11 GAIN**
Fine adjust the input volume for each deck.
- 12 EQ**
Tweak the high, mid or low frequencies when mixing your track.
- 13 DECK**
Press the deck button to swap between decks 1 - 3 and 2 - 4.



beatmix4

QUICK START GUIDE

TRANSPORT SECTION



PLAY/PAUSE

Press to launch and pause your track.

SHIFT PLAY + PAUSE

This reverses the direction of the track playing.

CUE

Cue sets a temporary CUE point. It is set by pausing the track and pressing the CUE button. Whilst the track is playing, press CUE to return to that point, where it will pause.

SHIFT+ CUE

Takes you back to the start of your track.

CUP

Pressing CUP takes you directly to your temporary CUE point, starting playback instantly.

If no CUE point is set, it will jump to the beginning of the track.

SHIFT + CUP

Changes the pitch range.

SYNC

Sync automatically matches a track to the BPM of the other deck.

SHIFT + SYNC

Turns SYNC off.

FX SECTION



Turning the FX knob will activate and increase the effect parameter.


SHIFT + turning allows you to browse through your effect selection.

Turning the Beats encoder sets the parameter length of the chosen effect.

SHIFT + pressing Beats sets a manual TAP tempo for the effects.

Pressing SHIFT + Pitch Bend +/- will activate FX 1 and 2 for the corresponding deck.

JOG WHEEL



Touch and move the jog wheel to scratch.

Hold SHIFT and turn the jog wheel to quick search through your track.

beatmix4

QUICK START GUIDE

DRUM PAD SECTION

There are two Pad modes, A + B.
Pressing SHIFT in either mode
deletes or effects that function

A PAD MODE A

- 1 Top Row 4 Pads - CUE Points
Press an unlit pad to set a new CUE point.
- 2 Top Row 4 Pads - SHIFT + DRUM PAD
Deletes CUE points.
- 3 Lower Row 4 Pads - LOOP
Press the Drum Pad to activate a loop.
- 4 Lower Row 4 Pads + SHIFT - LOOP ADJUST

- A Drum Pad 1 - Sets a loop length.
- B Drum Pad 2 - Shortens the LOOP.
- C Drum Pad 3 - Lengthens the LOOP.
- D Drum Pad 4 - Replays the LOOP.



B PAD MODE B

- 1 Top Row 4 Pads - SAMPLER PLAY
Pressing drum pads 1-4 launches a sample.
- 2 Lower Row 4 Pads - SAMPLER STOP
Pressing drum pads 5-8 stops the sample.
- 3 Top Row 4 Pads + SHIFT - CYCLE
Pressing 1 - 4 cycles through sampler play types.
- 4 Lower Row 4 Pads + SHIFT - EJECT
Pressing drum pads 5-8 ejects the sample.

SPLIT MODE

Press A + B simultaneously to split both modes across the top and bottom of the drum pads.

- Top Row 4 Pads - CUE
- Lower Row 4 Pads - SAMPLE PLAY
- Top Row 4 Pads + SHIFT = DELETE CUE
- Lower Row 4 Pads + SHIFT = STOP SAMPLE

beatmix4

QUICK START GUIDE

FRONT AND BACK



Unbalanced RCA USB



Mic plug Headphones jack 3.5/6.3 mm

beatmix4

QUICK START GUIDE


Der BeatMix 4 ist ein dedizierter Controller für Serato und ist ein Class Compliant USB-Plug and Play Gerät für Mac* und PC**.

Zum Aufbau einfach Ihren Laptop mittels des mitgelieferten USB-Kabels mit dem BeatMix verbinden.

Verbinden Sie mittels Cinch Kabel (asymmetrisch) Ihren BeatMix mit Ihrer Anlage.

Verbinden Sie Ihren Kopfhörer (3,5 oder 6,3 mm Klinke) mit der entsprechenden Buchse an der Vorderseite des Gerätes.

Vergewissern Sie sich, dass beim Anschließen die Lautstärke ganz herunter gedreht ist und erhöhen Sie diese danach im Betrieb vorsichtig.



* OS X 10.9/10.10 Firmware Update:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>



** WIN ASIO Driver:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>

beatmix4

QUICK START GUIDE

MIXER SEKTION


- 1 MASTER**
Kontrolliert die Master Lautstärke, die an Ihre Anlage ausgegeben wird.
- 2 PHONES**
Kontrolliert Ihre Kopfhörerlautstärke.
- 3 CUE MIX**
Mischverhältnis des Kopfhörer CUE-Signals des gewählten Kanals und der Master Lautstärke.
- 4 TRAX SELECT**
Verwenden Sie den Trax Select Encoder, um durch Ihre Song Library zu navigieren.
- 5 TRACK LOAD**
Drücken von 1 - 4, um einen Track einem der Kanäle zuzuweisen.
- 6 FADER-START**
Drücken Sie SHIFT + Track Load 1 - 4, um die Fader-Start Funktion zu aktivieren, die das Starten eines Tracks mittels Linefader ermöglicht.
- 7 BACK**
Führt Sie im Track Menü einen Schritt zurück.
- 8 SAMPLER VOLUME**
Kontrolliert die Master Lautstärke der Sampler Sektion.
- 9 LINEFADER**
Kontrollieren die Kanallautstärke.
- 10 CROSSFADER**
Ermöglicht das Ein-/Ausblenden der Decks.
- 11 GAIN**
Hiermit können Sie die Eingangslautstärke für jedes Deck fein justieren.
- 12 EQ**
Optimieren Sie Höhen, Mitten, Tiefen eines laufenden Tracks.
- 13 DECK**
Wechselt zwischen Decks 1 - 3 und 2 - 4.



beatmix4

QUICK START GUIDE

TRANSPORT SEKTION



PLAY/PAUSE

Startet/pausiert einen Track.

SHIFT PLAY + PAUSE

Aktiviert die Reverse Play Funktion.

CUE

Hiermit setzt man einen temporären Cue Punkt. Dieser wird gesetzt, indem im Pause Modus CUE gedrückt wird. Wird CUE im Play Modus gedrückt, kehrt der Track zum Cue Punkt zurück und dieser wird pausiert.

SHIFT + CUE

Kehrt an den Anfang des Tracks zurück.

CUP

Durch Drücken von CUP kehren Sie zum temporären Cue Punkt zurück, die Wiedergabe erfolgt sofort. Ist kein Cue Punkt gesetzt, kehren Sie zum Anfang des Tracks zurück.

SHIFT + CUP

Ändert den Pitch Bereich.

SYNC

Durch Drücken wird automatisch die BPM-Zahl dem Wert des anderen Decks angeglichen.

SHIFT + SYNC

Deaktiviert Sync.

FX SEKTION



Durch Drehen des FX Drehreglers werden die Effektparameter aktiviert und erhöht.


SHIFT + drehen ermöglicht Ihnen das Browsen durch Ihre Effektauswahl.

Drehen des Beats Encoders bestimmt den Längenparameter des ausgewählten Effektes.

SHIFT + drücken von Beats setzt ein manuelles TAP Tempo für die Effekte.

Drücken von SHIFT + Pitch Bend +/- aktiviert FX 1 und 2 für das jeweilige Deck.

JOG WHEEL



Berühren und bewegen Sie das Jog Wheel, um zu scratchen.

Halten von SHIFT und gleichzeitige Drehen des Jog Wheels ermöglicht die Schnell-suchfunktion innerhalb eines Tracks.

beatmix4

QUICK START GUIDE


DRUM PAD SEKTION

Es gibt zwei Pad Modi, A + B.
Drücken von Shift in beiden Modi
löscht oder führt die Funktion aus.

A PAD MODUS A

- 1 Obere Reihe 4 Pads - CUE Punkte
Drücken Sie ein unbeleuchtetes Pad, um einen neuen Cue Punkt zu setzen.
- 2 Obere Reihe 4 Pads - SHIFT + DRUM PAD
Löscht CUE Punkte.
- 3 Untere Reihe 4 Pads - Loop
Drücken Sie ein Drum Pad, um einen Loop zu aktivieren.
- 4 Untere Reihe 4 Pads + SHIFT - Loop Anpassung

- A Drum Pad 1 - Bestimmt die Loop-Länge.
- B Drum Pad 2 - Verkürzt den Loop.
- C Drum Pad 3 - Verlängert den Loop.
- D Drum Pad 4 - Spielt den Loop erneut.



SPLIT MODUS

Drücken Sie A + B gleichzeitig,
um beide Modi auf die obere
und untere Reihe der Drum
Pads aufzuteilen.

- Obere Reihe 4 Pads - CUE
- Untere Reihe 4 Pads - SAMPLE PLAY
- Obere Reihe 4 Pads + SHIFT = DELETE CUE
- Untere Reihe 4 Pads + SHIFT = STOP SAMPLE

B PAD MODUS B

- 1 Obere Reihe 4 Pads - SAMPLER PLAY
Drücken eines der Pads 1 - 4 triggert ein Sample.
- 2 Untere Reihe 4 Pads - SAMPLER STOP
Durch Drücken der Pads 5 - 8 stoppen sie das jeweilige Sample.
- 3 Obere Reihe 4 Pads + SHIFT - CYCLE
Durch Drücken eines der Pads 1 - 4 können Sie durch die Sampler Play Modi browsen.
- 4 Untere Reihe 4 Pads + SHIFT - EJECT
Durch Drücken der Drum Pads 5 - 8 löschen Sie das jeweilige Sample.

beatmix4

QUICK START GUIDE

VORDER-/RÜCKSEITE



Cinch (asymmetrisch) USB



Mikrofonanschluss Kopfhöreranschluss 3,5/6,3 mm Klinke

beatmix4

QUICK START GUIDE


Le BeatMix 4 est un contrôleur dédié pour Serato et un appareil USB Class Compliant Plug and Play pour Mac* et PC**.

L'installation est simple, il suffit de connecter le BeatMix à votre laptop au moyen du câble USB fourni.

Raccorder le BeatMix à votre chaîne au moyen du câble coaxial (asymétrique) fourni.

Raccorder votre casque (jack 3,5 ou 6,3 mm) au connecteur respectif sur la face frontale de l'appareil.

Vérifier que le volume est réglé au minimum lors des branchements et l'augmenter progressivement après la mise sous tension.



* OS X 10.9/10.10 Firmware Update:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>



** WIN ASIO Driver:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>

beatmix4

QUICK START GUIDE

SECTION MIXER


- 1 MASTER**
Règle le volume Master transmis à la chaîne.
- 2 PHONES**
Règle le volume du casque.
- 3 CUE MIX**
Rapport de mixage du signal CUE de casque du canal sélectionné et du volume Master.
- 4 TRAX SELECT**
L'encodeur Trax Select permet de naviguer dans votre liste de pistes.
- 5 TRACK LOAD**
Appuyer sur 1 - 4 pour affecter une piste à l'un des canaux.
- 6 FADER-START**
Enfoncer SHIFT + Track Load 1 - 4 pour activer la fonction de démarrage curseur qui permet de lancer une piste avec le curseur linéaire.
- 7 BACK**
Retourne à l'étape précédente dans le menu Track.
- 8 SAMPLER VOLUME**
Contrôle le volume général de la section de l'échantillonneur.
- 9 LINEFADER**
Règle le volume de canal.
- 10 CROSSFADER**
Permet de superposer et de supprimer les platines.
- 11 GAIN**
Ajuste le volume d'entrée de chaque platine.
- 12 EQ**
Optimise les graves, médiums et aigus d'une piste en lecture.
- 13 DECK**
Commute entre les platines 1 - 3 et 2 - 4.



beatmix4

QUICK START GUIDE

SECTION TRANSPORT



PLAY/PAUSE

Lecture/pause d'une piste.

SHIFT PLAY + PAUSE

Active la fonction Reverse Play.

CUE

Définit un point Cue temporaire. Pour le régler, appuyer sur CUE en mode Pause. Lorsque CUE est activé en mode Play, la piste retourne au point Cue et passe en pause.

SHIFT + CUE

Retourne au début de la piste.

CUP

Enfoncer CUP pour retourner au point Cue temporaire, la lecture démarre immédiatement. Si aucun point Cue n'est réglé, vous retournez au début de la piste.

SHIFT + CUP

Modifie la gamme de Pitch.

SYNC

Activer pour adapter automatiquement les BPM à la valeur de l'autre platine.

SHIFT + SYNC

Désactive SYNC.

SECTION FX



Tourner le potentiomètre FX pour activer et augmenter les paramètres d'effet.


SHIFT + tourner permet de naviguer dans la liste des effets.

Tourner l'encodeur Beats définit les paramètres de longueur de l'effet sélectionné.

SHIFT + enfoncer Beats règle un tempo manuel TAP pour les effets.

Enfoncer SHIFT + Pitch Bend +/- active FX 1 et 2 pour la platine respective.

JOG WHEEL



Toucher et déplacer la Jog Wheel pour scratcher.

Enfoncer SHIFT et tourner simultanément la Jog Wheel permet la recherche rapide dans une piste.

beatmix4

QUICK START GUIDE

SECTION DRUM PAD

Il existe deux modes Pad, A + B.
Appuyez sur Maj efface dans les deux modes ou exécute la fonction.

A MODE PAD A


- 1 Rangée sup. 4 Pads - points CUE
Appuyer sur un Pad non éclairé pour régler un nouveau point Cue.
- 2 Rangée sup. 4 Pads - SHIFT + DRUM PAD
Efface les points CUE.
- 3 Rangée inf. 4 Pads - Loop
Appuyer sur un Drum Pad pour activer une boucle.
- 4 Rangée inf. 4 Pads + SHIFT - adaptation de boucle

A Drum Pad 1 - définit la longueur de boucle.

B Drum Pad 2 - réduit la boucle.


C Drum Pad 3 - allonge la boucle.

D Drum Pad 4 - rejoue la boucle.



MODE SPLIT

Appuyer simultanément sur A + B pour répartir les deux modes sur la rangée supérieure et inférieure de Drum Pads.



Rangée sup. 4 Pads - CUE

Rangée inf. 4 Pads - SAMPLE PLAY

Rangée sup. 4 Pads + SHIFT = DELETE CUE

Rangée inf. 4 Pads + SHIFT = STOP SAMPLE

B MODE PAD B

- 1 Rangée sup. 4 Pads - SAMPLER PLAY
Appuyer sur un des Pads 1 - 4 pour lancer un échantillon.
- 2 Rangée inf. 4 Pads - SAMPLER STOP
Appuyer sur un des Pads 5 - 8 pour arrêter l'échantillon respectif.
- 3 Rangée sup. 4 Pads + SHIFT - CYCLE
Appuyer sur un des Pads 1 - 4 pour naviguer dans les modes de lecture d'échantillons.
- 4 Rangée inf. 4 Pads + SHIFT - EJECT
Appuyer sur un des Drum Pads 5 - 8 pour effacer l'échantillon respectif.

beatmix4

QUICK START GUIDE

FACE AVANT/ARRIÈRE



Coaxial (asymétrique) USB



Connecteur de microphone Connecteur de casque jack 3,5/6,3

beatmix4

QUICK START GUIDE


El BeatMix 4 es un controlador dedicado para Serato y es un dispositivo de clase USB plug and play compatible para Mac* y PC**.

Para montarlo, conecte simplemente el BeatMix a su ordenador portátil mediante el cable USB suministrado.

Conecte el BeatMix con su equipo mediante un cable RCA (asimétrico).

Conecte los auriculares (clavija de 3,5 o 6,3 mm) a la correspondiente toma en la parte frontal del aparato.

Asegúrese de que, al efectuar la conexión, el volumen esté completamente bajo; aumentelo luego con cuidado durante el funcionamiento.



* OS X 10.9/10.10 Firmware Update:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>



** WIN ASIO Driver:
<http://www.reloop.com/reloop-beatmix-4#download>

beatmix4

QUICK START GUIDE

SECCIÓN MEZCLADOR


- 1 MASTER**
Controla el volumen principal que emite su equipo.
- 2 PHONES**
Controla el volumen de los auriculares.
- 3 CUE MIX**
Relación de la mezcla de la señal de CUE de los auriculares del canal seleccionado y el volumen principal.
- 4 TRAX SELECT**
Utilice el Trax Select Encoder para navegar a través de su librería de canciones.
- 5 TRACK LOAD**
Pulsar de 1 - 4, para asignar una pista a uno de los canales.
- 6 FADER-START**
Presione SHIFT + Track Load 1 - 4 para activar la función Fader-Start, que permite comenzar una pista utilizando el Linefader.
- 7 BACK**
Lo lleva a retroceder un paso en el menú de pistas.
- 8 SAMPLER VOLUME**
Controla el volumen principal de la sección del sampler.
- 9 LINEFADER**
Controle el volumen de los canales.
- 10 CROSSFADER**
Le permite descubrir/ocultar las bandejas.
- 11 GAIN**
Permite ajustar de forma precisa el volumen de entrada para cada bandeja.
- 12 EQ**
Optimizar altos, medios y bajos de la pista actual.
- 13 DECK**
Cambia entre las bandejas 1 - 3 y 2 - 4.



beatmix4

QUICK START GUIDE

SECCIÓN TRANSPORTE



PLAY/PAUSE

Inicia/pausa una pista.

SHIFT PLAY + PAUSE

Activa la función de reproducción inversa.

CUE

Con esto se fija un punto de referencia temporal. Éste se fija pulsando CUE en el modo de pausa. Si se pulsa CUE en el modo de reproducción, la pista vuelve al punto de referencia y se detiene.

SHIFT + CUE

Regresa al comienzo de la pista.

CUP

Pulsando CUP se regresa al punto de referencia temporal; la reproducción es inmediata. Si no hay ningún punto de referencia establecido, se vuelve al comienzo de la pista.

SHIFT + CUP

Cambia el rango de tonos.

SYNC

Al pulsarlo, el número BMP se ajusta automáticamente al valor de la otra bandeja.

SHIFT + SYNC

Desactiva Sync.

SECCIÓN FX



Girando la perilla FX se activan y aumentan los parámetros de efectos.


SHIFT + girar le permite navegar a través de su selección de efectos.

Girando el Beats Encoder determinará los parámetros de longitud del efecto seleccionado.

SHIFT + presionar Beats pone un TAP Tempo manual para los efectos.

Presionando SHIFT + Pitch Bend +/- activa FX 1 y 2 para la bandeja correspondiente.

JOG WHEEL



Toque y mueva la rueda para escarbar.

Mantenga pulsado SHIFT y gire al mismo tiempo la Jog Wheel para habilitar la función de búsqueda rápida dentro de una pista.

beatmix4

QUICK START GUIDE


SECCIÓN DRUM PAD

Hay dos modos de Pad, A + B.
Presione Shift borra en ambos modos o realiza la función.

A MODO PAD A

- 1 Fila superior 4 Pads - Puntos de referencia
Pulse un pad apagado para establecer un nuevo punto de referencia.
- 2 Fila superior 4 Pads - SHIFT + DRUM PAD
Elimina puntos de referencia.
- 3 Fila inferior 4 Pads - Loop
Pulse un Drum Pad para activar un Loop.
- 4 Fila inferior 4 Pads + SHIFT - Ajuste de Loop

- A Drum Pad 1 - Determina la longitud del Loop.
- B Drum Pad 2 - Acorta el Loop.
- C Drum Pad 3 - Prolonga el Loop.
- D Drum Pad 4 - Reproduce de nuevo el Loop.



SPLIT MODUS

Pulse A + B simultáneamente para dividir ambos modos en la fila superior e inferior de los Drum Pads.

- Fila superior 4 Pads - CUE
- Fila inferior 4 Pads - SAMPLE PLAY
- Fila superior 4 Pads + SHIFT = DELETE CUE
- Fila inferior 4 Pads + SHIFT = STOP SAMPLE

B MODO PAD B

- 1 Fila superior 4 Pads - SAMPLER PLAY
Presionando uno de los Pads 1 - 4 se desencadena un Sample.
- 2 Fila superior 4 Pads - SAMPLER STOP
Presionando los Pads 5 - 8 se detiene el respectivo Sample.
- 3 Fila superior 4 Pads + SHIFT - CYCLE
Presionando uno de los Pads 1 - 4 puede navegar a través de los modos Sampler Play.
- 4 Fila inferior 4 Pads + SHIFT - EJECT
Presionando los Drum Pads 5 - 8 se elimina el respectivo Sample.

beatmix4

QUICK START GUIDE

VORDER-/RÜCKSEITE



RCA (asimétrico) USB



Conexión para micrófono

Conexión para auriculares, clavija de 3,5/6,3 mm